

P u š k a v z o r 1891/30

Opakovačka na 5 ran, ráže 7.62 mm. Účinná střelba: do 800 m, na letadla /Salvami/ do 500 m. Hlední vzdálenost 2000 m. Dostřel 3000 m. Rychlost střelby: 10 ran za min. Váha pušky s řemenem 4,5 kg, bodák 0,5 kg. Délka s bodákem 1660 mm, bez bodáku 123 cm. PPočáteční rychlost střelby 865 m za vteř.

Hlavní části: 1/Hlaveně, 2/Miřidla, 3/Pouzdro závěru, 4/závěr, 5/Spuštěadlo, 6/Schránka s podavačem, 7/Pažba, nadpažbí, 8/Kování.

H l a v e ň: ráže 7,62 mm, nábojová komora, hlaveň s pravotočivým závitem, /4polc, 4 rýhy/.

M i ř í d l a: hledí - sánky hledí, klapka hledí - kolíček, stavítko hledí - stiskátko, pero hledí, polokruhový výřez. Muška a chránič mušky /muška válcová/

P o u z d r o z á v ě r u: Hlava pouzdra - bybrání pro uzamykací ozuby, nábojiště, mstec vyhazovač.

Z á v ě r: klika, vodící lišta, pojistka, úderník se zápalníkem úderníková zpruha, závorník dva uzamykací ozuby, vytahovač s drábkem, lůžko pro dno nábojnice.

S p u š ť a d l o: spoušťová páka s pákovým kolíčkem, spoušťová zpružina, spoušť se spoušťovým kolíčkem,

S c h r á n k a s p o d a v a č e m: schránka, spojovací šroub, deska podavače, rameno podavače, dvě pera podavače, dno s hřídelcem a záchytem dna.

P a ž b a a n a d p a ž b í: otvory pro řemen.

K o v á n í: horní, střední a dolní objímka, přidržovač střední a dolní objímky, ložisko vyteráku, ztužovač, botka, dva šrouby k botce, vyterák.

Rozebrání závěru.

Závěr položíme na dlaň tak, aby klika sněžovala do leva a spočívala mezi palcem a ukazováčkem. Pravou rukou uchopíme pojistku a otočíme do leva. Tím uvolníme a oddělíme závorník s lištou od kliky závěru. Otočením lišty do prava oddělíme lištu od závorníku. Opřeme úderník o měkkou podložku - nejlépe o křivo - a stlačíme kliku sněžením dolů. Odšroubujeme pojistku. Vyjímeme úderník se zpruhou. Při skládání postupujeme opačně, musíme však dbátí toho, aby ryska na hlavě pojistky souhlasila s ryskou hlavy šroubu.